



* питание IR10.1 осуществляется от внешнего ИП

① – провод-перемычка, устанавливается при отсутствии устройства FA