

# Дополнительная ручка со шнуром для кнопок вызова МР-060W1



Паспорт

(01/23)

## 1. Назначение

Дополнительная ручка красного цвета со шнуром красного цвета для кнопок вызова МР-060W1 предназначена для удлинения и добавления второго захвата у уже установленной кнопки вызова со шнуром. Изделие предназначено для работы в составе оборудования различных систем вызова персонала (больничные системы, системы вызова персонала для инвалидов и др.).

## 2. Общие указания

Раздел 10 заполняется предприятием изготовителем, раздел 11 – организацией-продавцом.

## 3. Технические характеристики

Длина шнура, м	1
Габаритные размеры ручки, мм	114x110x36
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +45
Вес, г	30
Срок службы, не менее	5 лет

## 4. Внешний вид и описание

На рис.1 приведен внешний вид дополнительной ручки со шнуром для кнопок вызова.



Рисунок 1. Дополнительная ручка со шнуром для кнопок вызова МР-060W1

Дополнительная ручка со шнуром выполнена в пластиковом корпусе красного цвета.

Для закрепления дополнительной ручки со шнуром требуется привязать ее на необходимой высоте к шнуру уже установленной кнопки вызова со шнуром. Для удобства присоединения дополнительная ручка со шнуром оснащена фиксатором с кнопкой. Дополнительная ручка со шнуром должна располагаться на высоте 0,1 м от уровня пола.

## 5. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- дополнительная ручка со шнуром МР-060W1	1 шт.
- фиксатор для шнура	1 шт.
- паспорт	1 шт.
- упаковка	1 шт.

## **6. Условия установки и эксплуатации**

Дополнительная ручка со шнуром для кнопок вызова MP-060W1 предназначена для эксплуатации в круглосуточном режиме при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, порезов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах подверженных попаданию прямых солнечных лучей. Изделие должно устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.

Необходимо обеспечить ограничение доступа к изделию посторонних лиц.

Установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

## **7. Правила хранения**

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°С до +45°С и относительной влажности до 80%.

## **8. Транспортирование**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

## **9. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.25А, строение 1, офис №22Ц,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

## **10. Свидетельство о приемке**

Дополнительная ручка со шнуром для кнопок вызова MP-060W1 соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

## **11. Сведения о продаже**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Отметка продавца \_\_\_\_\_

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Тел/факс.(495)120-48-88, info@telsi.ru, www.telsi.ru